

## 2

# 设置打印机

## 2.1 开箱

1、从包装箱中取出打印机和所有配件。

清点下列配件：



### 注意

- ❖ 如果发现其中缺少或有损坏的，请立即通知经销商。
- ❖ 鼓粉组件已经装在打印机中。
- ❖ 在不同的国家，少数部件可能不可用。
- ❖ 本手册内的图例均以多功能机型为例，除部分特别标注以外。

2、小心地撕下打印机上的包装胶带及内部胶带。

